












A		1 pc
B		1 pc
C		1 pc
D		1 pc
E		1 pc
F		1 pc

G		1 pc
H		1 pc
I		1 pc
J		1 pc
K		1 pc
L		1 pc

M		2 pcs
N		1 pc
O		1 pc
P		1 pc
1		21 pcs
2		8 pcs

3		4 pcs
4		2 pcs
5		4 pcs
6		1 pc
7		1 pc
8		1 pc
9		4 pcs



СТОЛ PROFI 3

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что приобретенный товар доставит Вам удовольствие и прослужит долгое время.

Ваша команда MAYER.

Общие условия гарантии:

Производитель предоставляет на данный товар гарантию 5 лет.

Производитель не несет ответственности за:

- повреждения, связанные с неправильной сборкой и эксплуатацией товара
- повреждения, вызванные грязью, водой или неправильной чисткой
- чрезмерный износ при использовании в условиях повышенной влажности, пыли и грязи
- механические повреждения
- видимые дефекты, о наличии которых не было сообщено в течение 3х дней с момента получения товара

В случае наличия неисправностей обратитесь к дилеру MAYER, у которого вы приобрели товар. Продавец обязан сообщить производителю в письменной форме:

- номер счета производителя
- название модели
- подробное описание неисправности
- контактное лицо для организации дальнейших действий

Инструкции по сборке:

Товар находится в разобранном состоянии и хорошо упакован для безопасной транспортировки. Правильная сборка очень важна и должна быть выполнена квалифицированным специалистом точно в соответствии с инструкцией. Пожалуйста, соблюдайте размеры винтов. Ошибки при сборке могут привести к неисправности или повреждению товара. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной сборкой!

Сборка:

Следуйте прилагаемым рисункам.

Окончательно затяните винты **2** и **5** после полной сборки стола и его размещения в месте использования.

Отрегулируйте зазор шириной 1 мм между центральной поверхностью столешницы **D** и боковыми частями столешницы **C** и **E**. После того, как стол будет полностью собран, можно выровнять высоту центральной столешницы по отношению к боковым частям, если они не выровнены, с помощью двух регуляторов, расположенных на балке **I**.

Уход:

- Металлические и пластиковые детали можно чистить влажной тряпкой (вода с моющими средствами). Для восстановления пластика можно использовать спрей, предназначенный для приборных панелей салона автомобиля.

- Не используйте жидкие или сухие абразивные вещества, кислоты, щелочи и растворители!

Предупреждение:

- в процессе использования периодически проверяйте и затягивайте винты, которые могут быть ослаблены от механического воздействия и усадки дерева
- убедитесь, что после регулировки высоты стола вы достаточно затянули винты, чтобы дети не могли ослабить их и пораниться
- во избежание травмы никогда не вставайте на стол!
- не размещайте стол во влажной или агрессивной среде
- избегайте мест, где можно повредить поверхность товара